


Skraćene upute za upotrebu dječjih bicikala GIANT

(prikazani modeli namijenjeni su za djecu od 4 do 8 godina)


1. Pravilno odaberite bicikl

1. Nogama obujmite gornju cijev bicikla
2. Raširite noge koliko su široka vaša ramena
3. Za sada ne smije biti dodirivanja između bicikla i vašeg tijela. Unutarnja duljina nogu vozača treba biti barem 2.54 cm dulja od visine bicikla, kako je prikazano na slici.




2. Lista dijelova

1. Ručka
2. Prednja kočnica
3. Volan
4. Košara
5. Čeljust prednje kočnice
6. Prednji blatobran
7. Prednja vilica
8. Prednji kotač
9. Pedala
10. Nožica pedale
11. Zupčanik
12. Štitnik lanca
13. Pomoćni kotač
14. Nožica pomoćnog kotača
15. Kutija s alatom
16. Sjedalica
17. Okvir



3. Sastavljanje

1. Postavljanje blatobrana, kočnice i kotača - Okrenite prednju vilicu, postavite prednji blatobran (kraći dio postavite naprijed) i pričvrstite ga vijkom (slika 1). Umetnite vijak za polugu prednje kočnice u prednju vilicu i spojite dijelove vilice i dijelove kočnice s prednje strane vilice. Postavite i učvrstite matice i vijke. Postavite osovinu prednjeg kotača između vilica tako da osovinu pristaje u utore na krajevima vilice. Umetnite vijke, držače i matice sa obje strane osovine dok zatežete vijke na osovini. Pazite na centriranje osovine između prednjih vilica. Koristite podesivi ključ da bi zategnuli vijke matice na 18 Nm sa svake strane (slika 2)
2. Postavljanje volana - Umetnite gornju cijev prednje vilice u glavnu cijev, zatim umetnite volan do oznake za minimalno umetanje, pravilno podesite dubinu, a prije zatezanja vijka podesite volan prema prednjem kotaču (vijak zategnite na 15 Nm) (slika 3 i 4).
3. Postavljanje pedale - Koristite se pedale sa oznakama "R" i "L" za desnu i lijevu pedalu. Postavite pedalu sa oznakom




"R" na desnu nožicu, a pedalu sa oznakom "L" na lijevu. Zategnite pedale da bi izbjegli ispadanje (slika 5, 6 i 7).

4. Postavljanje kotača i stražnjeg nosača - Otpustite maticu i utore stražnje osovine (nemojte otpuštati tanji vijak), i postavite držače pomoćnih kotača, podupirače, nosače blatobrana, nožicu za stražnji kotač, matice i vijke te pravilno podesite visinu malih kotača, a zatim zategnite vijke na 30 Nm. Postavite gornju metalnu cijev stražnjeg nosača na nožicu za kočnicu (slika 8).
5. Postavljanje kutije za alat - Ako je vaš bicikl opremljen sa plastičnom kutijom za alat, potrebno je postaviti kutiju na stražnji nosač, kako je prikazano, pričvrstiti je sa vijcima i maticama te postaviti poklopac kutije tako da umetnete osovine sa strane. (slika 9 i 10).
6. Postavljanje sjedalice - Postavite cijev sjedalice u cijev za sjedalicu dok ne dođete do minimuma označenog na cijevi, podesite smjer i zategnite vijak i maticu (zategnite vijak na cijevi na 15 Nm) (slika 11).
7. Postavite spužvu - Postavite spužvu sa omotom (slika 12).
8. Postavljanje košare - Postavite košaru na predviđeno postolje i pričvrstite vijcima, maticama i brtvenim prstenima (slika 13).
9. Postavljanje poluge za kočenje - Zategnite kočnice na dršku kako je prikazano. Pazite da pravilno postavite desnu i lijevu kočnicu (slika 14).

4. Podešavanje kočnice

Postupite kako je prikazano na slici 15 (na slijedećoj stranici). Ako je premalo mjesta između gumica kočnice i kotača, otpustite bubnjić za podešavanje, a zatim zategnite. Postupite na isti način u slučaju da nije dovoljno zategnuto. (više detalja u "V. Tekuće održavanje i dnevni pregled, 2-7").



5. Tekuće održavanje i dnevni pregled

PAŽNJA!

Potrebno je podesiti pomoćne kotače i sjedalicu na potrebnu visinu (pogledajte "Sastavljanje" za dodatne informacije). Prednju srednju i stražnju osovinu potrebno je podešavati svaka dva tjedna kako bi osigurali normalno funkcioniranje. Obojani dijelovi: ne smije ih se prekrivati PVC-om ili tkaninom i ne smije ih se čistiti mokrom tkaninom jer može doći do gubljenja sjaja, nastanka mjehurića ili guljenja. Potrebno je koristiti kvalitetnu tkaninu za čišćenje nakon jedne godine korištenja.

Galvanizirani dijelovi: potrebno ih je uvijek čistiti uljem. Mazivo je uvijek potrebno za dijelove koji se kreću. Novo mazivo je potrebno dodati dva puta godišnje. Možete također obratiti pozornost na veličinu prilikom promjene dijelova.

Tekući popravci i održavanje

- 1) Kada se stožac za podešavanje otpusti, otpustite vijak, zategnite vijak za podešavanje ispod utora za volan, podesite prednju vilicu dok ne sjedne na mjesto, a zatim zategnite vijak za zatezanje.
- 2) Podesite prednju osovinu, otpustite vijak, podesite razmak između stožaca, poklopca za prašinu, nosača i držača na najmanji razmak, kotač držite centriran između vilica, a zatim zategnite vijak.
- 3) Podešavanje stražnje osovine: otpustite lijevi stožac na osovini i vijak za podešavanje lanca, odvrnite stožac i poklopac za prašinu na najmanji razmak između nosača i držača, centrirajte kotač između vilica, a zatim zategnite vijke. Pazite na stupanj zategnutosti lanca prilikom podešavanja.
- 4) Podešavanje srednje osovine: otpustite lijevi vijak za zaključavanje na srednjoj osovini i podesite razmak između stacionarnog stožaca i nosača i držača na najmanje, a zatim zategnite vijak.
- 5) Ako je klin za povezivanje labav, lagano lupite dok se ne sjedne na mjesto.
- 6) Podešavanje zupčanika: okrenite bicikl i stavite mekanu podlogu na pod da bi zaštitili sjedalicu i volan, rastavite stražnji kotač, okrenite poklopac nosača prema sredini. Ako je i dalje lanac labav možete rastaviti poklopac nosača i izvaditi brtveni prsten te postavite ponovo.
- 7) Podešavanje kočnice:
 - Korak 1: Okrenite bubnjić za podešavanje dok ne izađe a zatim ga skinite.
 - Korak 2: Otpustite vijak na sajli.
 - Korak 3: Stisnite čeljusti kočnice prema unutra i držite ih kako bi ostale prislonjene na obruč. Zategnite užetom.
 - Korak 4: Povucite kraj sajle kliještima i držite ih dok zatežete vijak na sajli.
 - Korak 5: Pokrenite kotač. Gumica kočnice ne bi smjela dodirivati kotač u bilo kojem trenutku.
 - Korak 6: Ako kočnica ne otpušta ravnomjerno, otpustite vijak koji drži čeljusti i prema želji podesite, a zatim zategnite vijak.
 - Korak 7: Čeljusti kočnice moraju biti u ravnini s kotačem, otpustite vijak na kočnici i podesite ako je potrebno.
 - Korak 8: Promijenite gumice na kočnici ako je potrebno.

- 8) Ako je vaš bicikl opremljen kočnicom na pedalama, potrebno je uvijek držati kutiju kočnice čistom jer u suprotnom neće dobro funkcionirati.
- 9) Ako lanac na biciklu padne, provjerite duljinu lanca, otpustite stražnji kotač i pomičite ga unatrag te povucite lanac kako bi se zategnuo. Možete također provjeriti zupčanik i lagano ga udariti ako ne stoji pravilno.
- 10) Kod podešavanja sjedala otpustite vijak na postolju sjedalice, podesite sjedalo a zatim zategnite vijak. Zategnite stezaljku za sjedalo ako je i dalje labava.

OPREZI!

- Nacrta, konstrukcija i svi dijelovi ovog dječjeg bicikla istovjetni su biciklima za odrasle, tako da je potrebno obratiti pozornost na popravke.
- Nemojte koristiti ovaj bicikl kao prijevozno sredstvo.
- Nemojte se voziti po pokretnim stepenicama
- Potrebno je paziti na djecu prilikom učenja vožnje biciklom
- Potrebno je pregledavati bicikl prije svake vožnje.
- Ukoliko vam se čini da nešto nije u redu prilikom korištenja bicikla, molimo najprije ga popravite. Nemojte dozvoliti djeci da popravljaju bicikl.
- Nemojte koristiti bicikl ukoliko je sajla labava. Popravite je prije korištenja.
- Nemojte dozvoliti djeci da dodiruju lanac ili zupčanike kako bi izbjegli ozljede.
- Ovaj proizvod namijenjen je djeci od 4 do 8 godina starosti (do maks. 50 kg težine).
- 12" bicikli namijenjeni su djeci do 20 kg, 16" bicikli do 30 kg, 20" bicikli do 40 kg, te 24" bicikli do 50 kg.

Posebna napomena za roditelje:

Kao roditelj ili skrbnik, odgovorni ste za aktivnosti i sigurnost svog maloljetnog djeteta, što uključuje provjeru da je bicikl odgovarajuće podešen za dijete; da je u dobrom i sigurnom stanju; da ste vi i vaše dijete naučili i shvatili kako sigurno rukovati biciklom; te da ste vi i vaše dijete naučili, shvatili i pridržavate se lokalnih pravila u vezi motornih vozila, bicikala i prometnih zakona, već i pravila zdravog razuma koja se tiču sigurne i odgovorne vožnje biciklom. Kao roditelj, trebate pročitati ovaj priručnik te proučiti njegova upozorenja te funkcije i postupke rukovanja zajedno sa svojim djetetom, prije nego dozvolite djetetu da se vozi na biciklu.

Posebno je važno dijete detaljno upoznati s radom zadnje nožne kočnice (torpedo). Budite sigurni prije same vožnje da je vaše dijete isto u potpunosti savladalo.

UPOZORENJE: Pobrinite se da dijete uvijek nosi odobrenu kacigu za bicikl tijekom vožnje; ali se također pobrinite i da dijete razumije da kaciga služi samo za vožnju biciklom, i mora se skinuti kada se ne vozi. Kaciga se ne smije nositi tijekom igre na dječjim igralištima, na spravama na igralištu, tijekom penjanja po drveću ili općenito dok se ne vozite na biciklu. Nepridržavanje ovog upozorenja može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE: Upotreba pomoćnih kotača ne omogućuje potpunu stabilnost bicikla. Budite svjesni da se bicikl uslijed neravnina na tlu može i dalje prevrnuti te time uzrokovati ozbiljne ozljede vašeg djeteta. Jasno upozorite i svoje dijete o mogućim posljedicama.